


SE ZAHRADOU DO PŘÍRODY

Revitalizace areálu MŠ Krymská- Karlovy Vary
SO 09.4. Indiánský koutek - plátěné týpí
konstrukční schéma



Plátěné týpí - způsob montáže

Rozložte na zemi plášť, rubem nahoru. Na něj položte nejdelší tyč, patou k prahu dveří, zároveň s okrajem pláště, špice směřuje ke chlopním. Toto bude dveřní tyč. Další dvě tyče leží vedle sebe, patami cca 10 cm přes okraj pláště, kolmo na dveřní tyč. Tyto tři tyče se budou křížit v místě úvazu - jazýčku - a z nich vznikne nosná trojnoha.

Trojnohu pevně svažte, křížem krážem omotejte spoj. Jeden konec provazu nechte volně viset, aspoň deset metrů. Na vztyčení trojnohy je potřeba pomocník. Pokud jsou tyče těžké, pomůže vám další osoba taháním za volný konec provazu. Dveřní tyč trojnohy postavte tam, kde chcete dveře a tyče pravidelně rozestavte. Skládání dalších tyčí začíná nalevo od vchodu, kde položíte první, druhou a u velkých stanů ještě třetí tyč. Následují tyče napravo, opět ode dveří, dvě nebo tři. Nahoře se opřou do téže rozsochy jako již ležící tyče z levé strany.

Pokračujeme vzadu, jednu tyč zleva, druhou zprava - u menších stanů na ní bude připevněna plachta, u větších stanů budou i vzadu tyče tři, tyč s plachtou pak bude uprostřed.

Celou kostru pak omotejte čtyřikrát. Použijte ten provaz, který visí shora, zbytek z úvazu trojnohy. Konec provazu přivažte ke dveřní tyči. Pokud očekáváte silný vítr, můžete konec provazu uvázat k silnému kolíku, který zatlučete zhruba uprostřed týpí. Poslední tyč pak položte na plachtu stejně jako ty dvě trojnohové a přivažte k úvazu - jazýčku. Tyč s plachtou pak zvedněte a postavte naproti dveřím. Plachtu roztáhněte po celé konstrukci. Roztaženou plachtu sepněte dřevěnými jehlicemi vpředu nad vchodem. Na závěr zasuňte poslední dvě tyče do kapes na konci chlopní.

Plátěné týpí - schematický řez

